MOBILIZE SHARE
24/7 CAR SHARING

OPEL MOKKA ÉLECTRIQUE

100 % électrique | Pression des pneus: 2,4 bar | Boîte automatique | Autonomie: 350 km




1 AVANT LE TRAJET

• Déverrouillez le véhicule via l'application Mobilize Share.
• Vérifiez si le véhicule présente des dommages et signalez-les via l'application.


• Débranchez le câble de recharge : appuyez sur la trappe de recharge, puis retirez la fiche.

• Rangez le câble de recharge dans le coffre.



• La clé et la carte de recharge se trouvent dans le support spécial au fond de la boîte à gants. Après le trajet, replacez-les de la même manière. Laissez la carte de recharge (ou la carte carburant) dans le support afin d'éviter de la perdre ou de l'endommager.

• Avant de partir, vérifiez la présence des documents de bord, de la carte de recharge ou de carburant et du disque de stationnement.





2 PENDANT LE TRAJET


• Maintenez la pédale de frein enfoncée et appuyez sur le bouton Start à côté du volant.

• Placez le sélecteur sur D (Drive).

• Le frein de stationnement se désactive automatiquement lorsque vous appuyez sur l'accélérateur.

• R : marche arrière / N : point mort / D : marche avant / C : marche avant avec frein moteur.





Des questions ? Contactez-nous via l'application ou à info@mobilizeshare.be

MOBILIZE SHARE
24/7 CAR SHARING

OPEL MOKKA ÉLECTRIQUE

100 % électrique | Pression des pneus: 2,4 bar | Boîte automatique | Autonomie: 370 km


3 APRÈS LE TRAJET

• Garez le véhicule à l'emplacement indiqué.


• Coupez le moteur : placez le véhicule en position P, puis verrouillez-le.

• Le frein de stationnement s'active automatiquement lorsque le moteur est coupé.

• Branchez le câble de recharge : d'abord au véhicule, puis à la borne.




• Contrôlez la LED de la borne :
VERT CLIGNOTANT = connecté / en veille
BLEU = recharge correcte,
ROUGE = erreur (contactez l'exploitant de la borne au numéro indiqué sur celle-ci)



• Contrôlez la LED du véhicule :
VERT CLIGNOTANT = recharge correcte,
Toute autre couleur = erreur (contactez l'assistance Mobilize Share : numéro dans l'application)

• Replacez la clé et la carte de recharge dans le module de la boîte à gants.

• Terminez votre réservation, puis verrouillez le véhicule.



4 POINTS D'ATTENTION

• Rechargez TOUJOURS le véhicule après votre trajet.

• Utilisez uniquement le câble fourni sur une borne de recharge publique.

• Feux : commande à gauche derrière le volant, normalement en position automatique. Antibrouillards : tournez la commande vers le haut ou le bas.

• Essuie-glaces : commande à droite.

• Pas de roue de secours.

• Régulateur de vitesse : activez-le à l'aide des boutons à gauche sur le volant.





• Réglez les rétroviseurs à l'aide des boutons à gauche dans le panneau de porte.
• Si le câble reste bloqué dans le véhicule, déverrouillez celui-ci via l'application ou avec la clé, puis essayez à nouveau de retirer le câble.

