MOBILIZE SHARE
24/7 CAR SHARING

RENAULT CAPTUR

ESSENCE | Pression des pneus: 2,4 bar | Boîte manuelle | Autonomie: 750 km




1 AVANT LE TRAJET

• Déverrouillez le véhicule via l'application Mobilize Share.

• Vérifiez si le véhicule présente des dommages et signalez-les via l'application.

• La clé et la carte carburant se trouvent dans le support spécial au fond de la boîte à gants. Après le trajet, replacez-les de la même manière. Laissez la carte carburant dans le support afin d'éviter de la perdre ou de l'endommager.



• Avant de partir, vérifiez la présence des documents de bord, de la carte de recharge ou de carburant et du disque de stationnement.

2 PENDANT LE TRAJET

• Démarrez le véhicule en tournant la clé dans le contact.

• Desserrez le frein à main tout en maintenant la pédale de frein enfoncée.

MOBILIZE SHARE 24/7 CAR SHARING

RENAULT CAPTUR

ESSENCE | Pression des pneus: 2,4 bar | Boîte manuelle | Autonomie: 750 km


3 APRÈS LE TRAJET

- Faites le plein du véhicule avec la carte carburant fournie.
- Garez le véhicule à l'emplacement indiqué.
- Coupez le moteur et retirez la clé du contact.
- Serrez le frein à main.
- Replacez la clé et la carte carburant dans le module de la boîte à gants.
- Terminez votre réservation, puis verrouillez le véhicule.



4 POINTS D'ATTENTION

- Feux : commande à gauche derrière le volant, normalement en position automatique.
  Antibrouillards : tournez la commande près du volant d'un quart de tour vers la gauche.
- Essuie-glaces : commande à droite.
- Pas de roue de secours.
- Régulateur de vitesse : activez-le à l'aide des boutons à gauche sur le volant.



- Réglez les rétroviseurs à l'aide des boutons dans la porte conducteur.

Des questions ? Contactez-nous via l'application ou à info@mobilizeshare.be