MOBILIZE SHARE 24/7 CAR SHARING

RENAULT ZOE

100 % électrique | Autonomie: 300 km | Boîte automatique | Pression des pneus: 2,4 bar



1 AVANT LE TRAJET

• Déverrouillez le véhicule via l'application Mobilize Share.


• Vérifiez si le véhicule présente des dommages et signalez-les via l'application.

• Débranchez le câble de recharge : appuyez sur le bouton de déverrouillage, puis retirez la fiche. (1 et 2)


• Rangez le câble de recharge dans le coffre.

• La clé et la carte de recharge se trouvent dans le support spécial au fond de la boîte à gants. Après le trajet, replacez-les de la même manière. Laissez la carte de recharge (ou la carte carburant) dans le support afin d'éviter de la perdre ou de l'endommager.

• Avant de partir, vérifiez la présence des documents de bord, de la carte de recharge ou de carburant et du disque de stationnement.







2 PENDANT LE TRAJET

• Appuyez sur le bouton Start à droite du volant, pédale de frein enfoncée. Attendez l'indication « READY » au tableau de bord.

• Placez le sélecteur sur D (Drive). (1)

• Le frein de stationnement se désactive automatiquement lorsque vous appuyez sur l'accélérateur.

• Pendant le trajet, utilisez la carte-clé pour verrouiller et déverrouiller le véhicule.

• R : marche arrière / N : point mort / D : marche avant / C : marche avant avec frein moteur.

• Le levier commande les différentes positions, mais ne reste pas en place : c'est normal.



MOBILIZE SHARE
24/7 CAR SHARING

RENAULT ZOE

100 % électrique | Autonomie: 300 km | Boîte automatique | Pression des pneus: 2,4 bar

3 APRÈS LE TRAJET

• Garez le véhicule à l'emplacement indiqué.

• Coupez le moteur en appuyant sur le bouton Start à droite du volant.

• Le frein de stationnement s'active automatiquement lorsque le moteur est coupé.


• Branchez le câble de recharge : d'abord au véhicule, puis à la borne.

• Contrôlez la LED de la borne :
VERT CLIGNOTANT = connecté / en veille
BLEU = recharge correcte,
ROUGE = erreur (contactez l'exploitant de la borne au numéro indiqué sur celle-ci)


• Contrôlez la LED du véhicule :
BLEU = recharge correcte,
Toute autre couleur = erreur (contactez l'assistance Mobilize Share : numéro dans l'application)

• Replacez la clé et la carte de recharge dans le module de la boîte à gants.

• Terminez votre réservation, puis verrouillez le véhicule.







4 POINTS D'ATTENTION

• Rechargez TOUJOURS le véhicule après votre trajet.

• Utilisez uniquement le câble fourni sur une borne de recharge publique.

• Feux : commande à gauche derrière le volant, normalement en position automatique. Antibrouillards : tournez la bague de la commande.

• Essuie-glaces : commande à droite.

• Pas de roue de secours.

• Régulateur de vitesse : activez-le à l'aide des boutons à gauche sur le volant.

• Réglez les rétroviseurs à l'aide des boutons à gauche dans le panneau de porte.

• Climatisation/chauffage : utilisez l'écran central. Attention : le chauffage consomme de l'énergie !

• Si le câble reste bloqué dans le véhicule, déverrouillez celui-ci via l'application ou avec la clé, puis essayez à nouveau de retirer le câble.

